



KORPUS KRUSZARKI TYP 40.17

>> OPIS

Korpus kruszarki typ 40.17:

- używany przeznaczony do kruszarki szczękowej typ 40.17,
- po przeprowadzonej rewitalizacji,
- korpus zawiera dwie pokrywy łożysk wału mimośrodowego,
- dwie nowe pokrywy osi wahadła,
- komplet szczęk

>> ZDJĘCIA



„MAKRUSZ” S.A.
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
Poland

Tel. +4852 362 0067
Fax. +4852 363 0574
www.makrusz.com.pl
makrusz@makrusz.com.pl



KORPUS KRUSZARKI TYP 40.17



„MAKRUSZ” S.A.
ul. Solna 20
85-862 Bydgoszcz
Poland

Tel. +4852 362 0067
Fax. +4852 363 0574
www.makrusz.com.pl
makrusz@makrusz.com.pl